

Achtung ! Beim arbeiten am W-Tec Eraser Evo Quad braucht mann gute Mechaniker Erfahrung. Wenn Sie diese Erfahrung nicht haben denn NICHT an diesen Quad arbeiten !

Einstellung Zugstange (Nachlauf)



Fig 1: A bis B Zugstange

Stange ist einstellbar. Hartere Strecken langer einstellen. Weiche Sandstrecken kurzer einstellen.



Fig. 2

Lösen. Bolze entfernen.



Fig 3.

Lösen.



Fig 4.
Stange drehen zum neue länge.




Fig 5.
Fest anziehen.



Fig 6.
Bolze montieren und Fest anziehen.

Achtung !!! Spur wieder neu einstellen (0,2 – 0,8 cm

Einstelldaten:

Länge von A zu B H.-H. (siehe fig 1.)

Min.: 415mm ----- max. 435mm

Weiche Boden ----- Harte Boden

**Fehler und Änderungen vorbehalten !
Copy righth: W-Tec BV**